

TYPE-A ヒューズの交換

■ ヒューズの取り出し方

1. ヒューズホルダーのキャップを+ドライバーで反時計回りに回して外します。



反時計回りに回転

2. キャップを手前に引き抜き、収納されている断線したヒューズをスペアヒューズに交換します。

■ ヒューズの取り付け方

1. キャップに新しいヒューズを差し込みます。
2. ヒューズホルダーにキャップを差し込み、プラスドライバーで時計回りに回して組付けます。



時計回りに回転



ご注意

- ヒューズ交換は、メインスイッチ(MAIN)を「OFF」にし、必ずACコードのプラグをコンセントから抜いて行ってください。
- ヒューズは必ず表示されている定格のものを使用してください。定格以外の使用は発火や火災の原因となります。