

TYPE-B ヒューズの交換

■ ヒューズの取り出し方

1. ヒューズホルダーのキャップは内側にあるツメが本体に引っかかっています。マイナスドライバーをキャップのミゾに合わせて、軽く押し込みながら反時計回りに止まるまで（約60度）回転させます。軽く押すことでツメが浮き、回転することでロックが外れます。このとき、力を入れ過ぎたり回し過ぎたりするとツメが折れるため、注意してください。

軽く押しながら反時計回りに回転



2. キャップを手前に引き抜き、収納されている断線したヒューズをスペアヒューズに交換します。断線したヒューズと同じ定格のものと交換してください。

■ ヒューズの取り付け方

- ヒューズホルダーにキャップのミゾが1時の向きになるように差し込み、マイナスドライバーで軽く押し込みながら時計回りに止まるまで回転させます。



軽く押しながら時計回りに回転



ご注意

- ヒューズ交換は、メインスイッチ(MAIN)を「OFF」にし、必ずACコードのプラグをコンセントから抜いて行ってください。
- ヒューズは必ず表示されている定格のものを使用してください。定格以外の使用は発火や火災の原因となります。