

COMET FLS-500 取扱説明書

このたびはFLS-500をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、この機器を使う人への危害、または物的損害を未然に防止するための注意です。

■注意事項は危害や損害の大きさや切迫の度合いを明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも機器を安全にお使いいただくために重要な内容です。

必ず、お守りください。

危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の意味



△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
左図は感電注意を示しています。



●記号は、禁止行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図は分解禁止)を示しています。



●記号は、具体的な指示内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図はプラグをコンセントから抜いてください)を示しています。

お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告



■修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。
灯具には、高電圧がかかっており危険です。十分注意をしてください。



■水に濡れる場所や温度の高い場所での使用、また手足が濡れた状態や素足での操作はしないでください。
漏電による感電の恐れがあります。



■点灯中の灯具に水滴などがつかないようにしてください。
点灯中の灯具はハロゲンランプが高温になっています。
水滴などがかかるとガラスが破裂する恐れがあり、大変危険です。
取扱いには十分注意をしてください。



■電源コードプラグは電源ソケットに確実に差し込んでください。
プラグの接続が不確実な場合、スパークにより発火の恐れがあります。

■灯具点灯時、高温の熱を発生します。人体に向けて近い位置で点灯させたり、可燃物に向けての使用は絶対にしないでください。
火傷や火災の恐れがあります。

■揮発性のガソリン、シンナー、可燃性ガスなどを使用している場所や、大量の粉塵が舞っている室内などでは絶対に使用しないでください。
爆発、火災、火傷の恐れがあります。



注意



■点灯中や消灯直後の灯具は、かなりの高温になっています。
十分温度が下がってから取り扱ってください。
火傷の恐れがあります。

■点灯中の灯具は、紙や布または樹脂系のシートなど可燃物を近づけたり、覆っての使用はしないでください。
点灯中はかなりの高温となり発火、火災の恐れがあります。



■ハロゲンランプやヒューズは指定の定格品を使用してください。
定格品以外の使用は発火、火災の原因となります。



■落としたり衝撃が加わったときは、直ちに使用を中止し、弊社、またはご購入店で点検を受けてください。
外観的な変形がなくても内部の電子部品などの損傷で、感電や漏電の恐れがあります。
コードの被覆損傷のときも同様に点検を受けてください。


●誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えることが予測されます。
取扱い説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

●上記のような症状がなくても1年に1～2回は点検を受けられるようおすすめします。

アフターサービスについて

1. この製品には保証書がついています。保証書には販売店名、ご購入年月日が記載されていることをご確認のうえ、大切に保管してください。
2. 保証期間はご購入上げ日から1年間です。(ハロゲンランプは対象外とします。)
- 保証期間中でも有料になることがありますので保証書の保証規定をご確認ください。
3. 保証期間終了後でもご要望により、有償で修理いたします。

1 各部の名称



2 ランプの交換

ハロゲンランプの交換は、必ずACコードをコンセントから抜いてから行ってください。

1. ランプハウスのロックを解錠して、レンズ枠を開けます。
2. ランプ固定ネジを反時計方向に回して、緩めます。
3. ハロゲンランプはピンジャックタイプです。真直ぐ上に引き抜いてください。
4. 新しいハロゲンランプをソケットに真直ぐ、差し込みます。この時、素手でランプを触らないよう、包装のビニール袋の上から持って行ってください。
5. ランプ固定ネジを時計方向に回して、固定します。
6. レンズ枠を閉めて、ランプハウスのロックを施錠します。

3 仕様

型式	FLS-500H
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)
ヒューズ定格	8A
消費電力	500W
ランプ	ハロゲンランプ (JCS100V500WB1)
調光範囲	FULL~1/2
照射角度	46° ~12° (-1EV値)
色温度	3050k
ランプ寿命	500時間 (連続点灯使用)
ファン	内蔵
レンズ	フレネルレンズ
スタンド径φ (mm)	φ17
寸法 (mm)	230(w)×270(h)×210(d) ●把手、ノブネジ、アームは含まず
重量 (kg)	4.2 ●コード含まず

●本仕様は2002年1月現在のものです。改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



■消灯直後は非常に高温です。
温度が十分に下がってから取り扱ってください。
火傷の恐れがあります。

【ご注意】

- ハロゲンランプは直接素手で触れないようにガラス部分を梱包のビニール袋の上から取り扱ってください。
指紋や汚れが付着したときは、アルコールなどで拭き取ってください。



■ご注意ください
万一、発煙・発臭するなどの異常が見られる場合はただちにメインスイッチを「OFF」にして、ACプラグをコンセントから抜いてください。
火災の原因となります。