

アンブレラ ディフューザ

本アンブレラディフューザは、CXタイプヘッド・6Hヘッド・TWINKLEシリーズ・CTシリーズ・BM-400/80などCXアクセサリを使用するヘッド・モノブロックタイプの専用アクセサリとなります。

ご使用方法


■ ストロボヘッドへの取り付け方法

1. CX-C リフレクターをアンブレラディフューザの丸穴にセットします。このときリフレクターの発光面がアンブレラディフューザの折り返しと同じ向きになるようにセットします。
2. CX-C リフレクターをストロボヘッドに取り付けます。

【ご注意】

アンブレラディフューザを使用する場合は必ずCX-C リフレクターをヘッドに取り付けて使用してください。

3. アンブレラをストロボヘッドのアンブレラ取付け穴へ差し込みます。
4. アンブレラをつゆ先へアンブレラを回転しながらアンブレラディフューザの折り返しを被せます。アンブレラディフューザが安定する位置に調整してください。
5. アンブレラの軸を調整しアンブレラディフューザに弛みのないようヘッドのアンブレラ固定ノブでアンブレラを取り付けます。



 警告  発火注意

- アンブレラディフューザのサイズをアンブレラに正しく合わせてください。
- 300W 以上のモデリングランプは、使用しないでください。
- ストロボのモデリングランプは、長時間点灯したままにしないでください。
- アンブレラディフューザがキセノン管、モデリングランプに接触しないように確認して取り付けてください。
アンブレラディフューザがキセノン管、モデリングランプに接触すると発煙、発火の恐れがあります。
- アンブレラディフューザを上向きにして使用することは、おやめください。

COMET®

コメント株式会社

本社	〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.(03)3264-8621	FAX.(03)3264-6385
札幌営業所	〒064-0804 札幌市中央区南4条西12-1304-4	TEL.(011)561-2488	FAX.(011)563-2620
仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台4-29-25	TEL.(022)727-6521	FAX.(022)727-6523
東京営業所 営業課	〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-11	TEL.(03)5644-7911	FAX.(03)5644-7912
東京営業所 コマーシャル課	〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.(03)3264-8625	FAX.(03)3264-8628
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
大阪営業所 営業課	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
大阪営業所 コマーシャル課	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-1667	FAX.(06)6536-4020
広島営業所	〒730-0831 広島市中区江波西1-7-16	TEL.(082)293-0075	FAX.(082)293-0076
福岡営業所	〒812-0042 福岡市博多区豊2-1-4	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
福岡営業所 コマーシャル課	〒812-0042 福岡市博多区豊2-1-4	TEL.(092)411-1254	FAX.(092)411-1209
一級建築士事務所	〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.(03)3264-8623	FAX.(03)3264-9906
海外事業部	〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.(03)3264-8622	FAX.(03)3264-6385
ストロボクリニック部 本部	〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-11	TEL.(03)5644-7913	FAX.(03)5644-7914

URL <http://www.comet-net.co.jp> E-mail mail@comet-net.co.jp

0802-0100A-4