

TYPE-C ヒューズの交換

■ ヒューズの取り出し方

1. マイナスドライバーをヒューズホルダーのキャップのミゾに合わせて、軽く押し込みながら反時計回りに90度回転させます。
キャップはセルフリリース（せり上がり）機構になっています。
キャップを回転させるとヒューズホルダーからせり上がります。

軽く押しながら反時計回りに90度回転



2. キャップを手前に引き抜き、収納されている断線したヒューズをスペアヒューズに交換します。
断線したヒューズと同じ定格のものと交換してください。

■ ヒューズの取り付け方

ヒューズホルダーにキャップのミゾが縦向きになるように差し込み、マイナスドライバーで軽く押し込みながら時計回りに90度回転させます。



ご注意

- ヒューズ交換は、メインスイッチ(MAIN)を「OFF」にし、必ずACコードのプラグをコンセントから抜いて行ってください。
- ヒューズは必ず表示されている定格のものを使用してください。
定格以外の使用は発火や火災の原因となります。