

COMET

CS-2400TII

やっぱり大光量！！



CS-2400TII

Equipment

Close up



出力コネクター
ヘッドを接続します。

出力表示
各出力をデジタル表示。
また、不発光が生じたとき、
該当する出力表示が点滅します。

モデリングランプモード
スイッチ
モデリングランプを
「100%点灯 (CONST)」
「調光 (VARI)」
または「OFF」にします。

メインスイッチ
パイロットランプは「ON」のとき
点灯、過熱警報時は点滅。

シフトスイッチ
光量を1/2-1/4にシフトします。

充電モードスイッチ
AC電源容量に合った
充電時間を選択します。

サウンドモードスイッチ
「充電完了音 (READY)」
「充電中音 (CHG)」
または「OFF」に切り替えます。

シンクロソケット
付属のホーンジャック
タイプのシンクロコードで、
カメラと接続。

フォトセル
他のストロボ光を受けて
同時発光させるとき、
「P.CELL」にします。

レディーランプ
テスト発光スイッチ
充電が完了すると点灯。
点灯している部分を
軽く押すと、発光します。

出力バリエーター
(VARIATOR)①②③
各灯出力をFULLから1/2、
1/4、1/8まで独立調光。
さらにそれぞれの間を
1/10EVステップずつ
調光ができます。



シフトスイッチ

FULL(フル)、HALF(ハーフ:1/2)、QUARTER(クォーター:1/4) スイッチでも出力を調整。コネクター感知方式の出力配分をさらに出力バリエーターでコントロールすることにより、最小 12Ws まで極めてきめ細かな調光を実現します。



出力配分

3灯のライトを別々に配光でき、1台で多様な表現を可能にします。



出力バリエーター

各灯出力をFULLから1/8まで1/10EVステップで調光します。



CS-2400TII 2灯セット
税抜セット価格 873,500 円

- | | |
|---|--------------------------------------|
| [003029] CS-2400TII 電源部..... 1 | [025351] アンブレラ 50 ナイロン (950φ)..... 2 |
| [013105] CB-25 ヘッド..... 2 | [232453] CMS-3B ライトスタンド... 2 |
| [123313] ハロゲンランプ 250W CS-2400TII..... 2 | [122409] スタンドケース M パリスチックナイロン..... 1 |
| [121146] CLX-25H リフレクター (110φ)..... 2 | [122471] 布ケース CB 用..... 1 |



[003029]
CS-2400TII 電源部
税抜価格 549,200 円

- 3回路独立・シリーズカット調光ストロボ。
- 1/10EV ステップで最小 12Ws までの高精度調光が可能。
- シフトスイッチとコネクター感知方式の組み合わせで出力バリエーションも豊富。

CS-2400TII仕様表

品名	CS-2400TII 電源部			
型式	CS-2400TII			
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)			
ヒューズ定格	ストロボ: 15A 2本 モデリング: 8A 1本			
出力コネクター数	3 (CX タイプコネクター)			
最大出力	2400Ws			
出力配分 (Ws)	出力配分は出力コネクター感知方式で使用する出力コネクターにより配分されます。			
		①	②	
	1灯	2400		
	1灯		1200	
	1灯			400
	2灯	1200	1200	
	2灯	2000		400
充電時間 (秒)	3灯	800	400	
	充電モード	1200	800	400
	クイック (Q)	50Hz	60Hz	
	スロー (S)	3.6秒	3秒	
		5秒	4.4秒	
シフトスイッチ	全体の出力を1/2-1EV及び1/4-2EVにする但し、シフトスイッチを操作した時、空発光が必要			
ストロボ調光方式	3回路独立シリーズカット調光+電圧調光			
ストロボ調光範囲	①FULL~1/8 1/10EV ステップ ②シフトスイッチにて、全体を1EV及び2EV下げる。			
出力表示	デジタル表示			
モデリング調光	1. (VARI) 出力運動調光 2. (OFF) 消灯 3. (CONST) 100%点灯			
シンクロソケット	フォンジャック×2			
シンクロ電圧	DC12V			
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)			
充電サウンド	充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)			
不発光警報	①該当する出力表示点滅とブザーによる連続音。 ②充電完了前に発光操作をすると警報がでます。			
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音			
クーリングファン	内蔵			
寸法 (mm)	245×238.5×158.5			
重量	6.5kg			

※表示価格は税抜表示です。

COMET®

コメント株式会社

本社: 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL.(03)5916-5786 FAX.(03)5916-5872
【E-メール】 mail@comet-net.co.jp 【ホームページ】 http://www.comet-net.co.jp

コーポラル部	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5789 FAX.(03)5916-5876
仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台 4-29-25	TEL.(02)727-6521 FAX.(02)727-6523
東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5788 FAX.(03)5916-5875
東京営業所 ストロボクリニク課	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5794 FAX.(03)5916-5878
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市中千種区内山 3-1-1	TEL.(052)735-9077 FAX.(052)735-9088
名古屋営業所 ストロボクリニク課	〒464-0075 名古屋市中千種区内山 3-1-1	TEL.(052)735-9077 FAX.(052)735-9088
大阪営業所	〒550-0015 大阪市西区南堀江 2-9-22	TEL.(06)6536-0671 FAX.(06)6536-4020
大阪営業所 ストロボクリニク課	〒550-0015 大阪市西区南堀江 2-9-22	TEL.(06)6536-0671 FAX.(06)6536-4020
福岡営業所	〒812-0008 福岡市博多区東光 2-8-17	TEL.(092)411-1202 FAX.(092)411-1209
福岡営業所 ストロボクリニク課	〒812-0008 福岡市博多区東光 2-8-17	TEL.(092)411-1202 FAX.(092)411-1209
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5786 FAX.(03)5916-5872

●このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。●改良のため予告なしに仕様やデザインの一部を変更することがあります。●写真の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。