

COMET

CFS-1600

高速連写

High-speed continuous shooting





瞬間を捉える

CFS-1600

- 100Wsで最大16コマの高速連写
- 6Ws~1600Wsまでの幅広い調光域
- 充電完了を気にせず撮影 (800Ws以下)



CFS-1600 2灯セット JANコード 4582278081937
セット価格 963,500円

コード番号	品名	数量
[003188]	CFS-1600 電源部	1
[013105]	CB-25ヘッド	2
[123316]	ハロゲンランプ 100W	2
[121146]	CLX-25H リフレクター (110φ)	2
[025351]	アンブレラ 50 ナイロン	2
[232453]	CMS-3B ライトスタンド	2
[122409]	スタンドケース M バリスタックナイロン	1



[003188]
CFS-1600 電源部
 JANコード 4582278084860
価格 660,000円

CFS-1600													
品名	CFS-1600電源部												
型式	CFS-1600												
定格電圧	AC100V±10% 50/60HZ												
ヒューズ定格	ストロボ (STROBE 1) 12A 1本 / (STROBE 2) 20A 1本 モデリングランプ (MODEL) 5A 1本												
出力コネクター数	CXコネクター ×2												
出力配分	均等出力												
最大出力	1600Ws												
充電時間	1.7秒												
ストロボ調光方式	コンデンサー調光と電圧調光の切換方式												
充電時間	FULL~1/16 1/6EV ステップ												
出力モード	<table border="1"> <thead> <tr> <th>連続発光回数 (TIMES)</th> <th>ストロボ調光範囲 (Ws)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1600~100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>800~50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>400~25</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>200~13</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>100~6</td> </tr> </tbody> </table>	連続発光回数 (TIMES)	ストロボ調光範囲 (Ws)	1	1600~100	2	800~50	4	400~25	8	200~13	16	100~6
連続発光回数 (TIMES)	ストロボ調光範囲 (Ws)												
1	1600~100												
2	800~50												
4	400~25												
8	200~13												
16	100~6												
モデリング調光モード	出力連動調光 (VARI)※ / 100%点灯 (CONST) / 消灯 (OFF) <small>※モデリングランプはストロボ出力FULLを100%の明るさとして1/16の明るさまでストロボ出力と連動して調光します。</small>												
モデリング定格	ハロゲンランプ 250W 2灯												
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ ×2												
シンクロ電圧	DC12V												
フォトセル	内蔵 (スイッチ付き)												
充電サウンドモード	充電中音 (CHG) / 充電完了音 (READY) / 消音 (OFF)												
不発光警報	該当する各灯表示 (1・2) 点滅とブザーによる連続音												
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音												
クーリングファン	内蔵												
寸法	286 (w)×200 (h)×198 (d)mm※取手含まず												
重量	8.3kg												

COMET® コメット株式会社

本社 / 〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1 TEL.03-5916-5785 FAX.03-5916-5871
 E-Mail mail@comet-net.co.jp URL http://www.comet-net.co.jp



産業機器部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5787	FAX.(03)5916-5874
コマース部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5789	FAX.(03)5916-5876
仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台4-29-25	TEL.(022)727-6521	FAX.(022)727-6523
東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5788	FAX.(03)5916-5875
東京営業所 ストロボクリニック課	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5794	FAX.(03)5916-5878
名古屋営業所 (ストロボクリニック課)	〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
大阪営業所 (ストロボクリニック課)	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
大阪営業所 コマース部	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-1667	FAX.(06)6536-4020
福岡営業所 (ストロボクリニック課)	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
福岡営業所 コマース部	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1254	FAX.(092)411-1209
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5786	FAX.(03)5916-5872

●このカタログの記載内容は2012年4月現在のものです。●改良のため予告なしに仕様やデザインの一部を変更することがあります。●写真の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。