

シリーズカット調光ストロボ



5場所を選ばない シリーズカット調光ストロボ

- ●3回路独立調光なので、作品イメージや撮影 スペースに合わせた自由なセッティングができます。
- ●さらにコネクター感知方式の出力配分によって、出力バリエーションも豊富です。
- ●3回路独立調光ストロボでは最小・最軽量(当社比)。
- ●ロケ先のAC電源状況に対応するスロー充電モード装備。

●充電時

CS-2400T 電源部 498,000円



CB-25 ヘッド

CS-2400Tとの組み合わせで、システム全体 がコンパクトにまとまりロケにうってつけ。 アクティブな撮影状況でこそ軽いフットワークで 軽快な起動性を発揮します。

間(FULL)	→3.5秒(50Hz)、3.0秒(60Hz)。				
(CS-27/100)	「ストロボ電源部 仕様				
CO-14001					
品名	CS-2400T 電源部				
ك 式	CS-2400T				
定格 電圧	AC 100V ± 10% (50/60Hz)				
ヒューズ定格 ストロボ	15A 2本				
モデリングランプ	8A 1本				
出カコネクター数	3(CXタイプコネクター)				
及 大 出 カ	2400Ws				
出 力 配 分(Ws)	出力配分は出力コネクター感知方式で使用する出力コネクターにより、自動的に下表のように配分されます。				
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				
	1灯 2400 — 2灯 1200 1200 — 3灯 1200 800 400				
	1灯 - 1200 - 2灯 2000 - 400				
	1灯 400 2灯 - 800 400 (① 変)はコネクター位置)				
充 帝 時 間(秒)	充電時間は使用するAC電源の周波数によって異なります。				
	充電モード 50Hz 60Hz				
	クイック (Q) 3.5 3.0				
	スロー(S) 5.0 4.4				
ストロポ 朗 光 方 式	3回路独立シリーズカット街光				
ストロボ ほ 光 範 囲	FULL~1/8 (3段リ) 1/6EVまたは1/2EVステップ (クリック)				
出 力 表 示	デジタル表示 4桁				
モデリングほ光	1. (VARI) 出力遊動周光・ ・モデリングランプはストロポ出力2400Wsのとき、				
l	2.(OFF) 消灯 100%の頃かるさとして、各ストロポ出力に運動して開発します。 1/16以下は1/16の光星で一定。				
	3.(CONST) 100%点灯				
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ ×2				
シンクロ電圧	DC12V				
フォトセル	内蔵(スイッチ付) 充電完了音(READY)/充電中音(CHG)/消音(OFF)				
充電サウンド					
元 章 サ ウ ン ド 不 発 光 音 報 過 悠 音 報	ブザーによる連続音および該当する出力表示点法。中充電完了前に発光操作をすると登録が出ます。				
過 参 署 報	ブザーによる連続音およびACパイロットランプ点波				
クーリングファン	内蔵				



正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

●ストロボ電源はやヘッドは内部に高電圧を呑える収容です。切った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または他的損害を与えることも予測されます。取扱処明書の操作方法に従い、「營告」「注意」などを守って安全にお使いください。

6.0kg

221 (w) ×283 (h) ×156 (d) mm



こんな症状はありませんか。

これがおはれなのりるとれか。
 ネイチを入れても指定の日間で定位が、
 ●返回中に異介、異文、あるいは会行する。
 ●ヒューズがすぐから。
 ○本日本会が日々へ、本に知るとセッセッと母気をぴき。
 ●その他の星本やは日があるとき。

このような症状のときは直ちに使用を中止し、 ACプラグをコンセントから抜いて、当社営業所 または販売店にご相談ください。

アフターサービスついて。
©このNのには保証者が付いています。保証者には原元の名。このNのには保証者が付いています。保証者には原元の名。この入年月日が記せされていることをご言語 のうえ、大切に保管してください。

1244

111

11111

В

●保証所属の前い上が日から1年間です。保証が関中であっても存在なることがありますので、保証者の 保証が定さではらげさい。



コメット株式会社

本社/〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6 TEL.03-3264-8621 FAX.03-3264-8624 E-メール mail@comet-net.co.jp インターネットホームページ http://www.comet-net.co.jp



礼兒客菜前	T064-0805	礼院市中央区南5条西12丁目	TEL.011-561-2488	FAX.011-563-2620
仙台営業所	〒981-8003	仙台市京区南光台4-29-25 サンエイハイム101	TEL.022-727-6521	FAX.022-727-6523
東京営業所 営業課	T135-0023	東京初江東区平野2-15-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
東京営業所 コマーシャルほ	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
東京営業所 デジクルイメージング	〒135-0023	東京部江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
名古尽営薬所	〒 461-0044	名古尼市東区矢田東3哥8号	TEL.052-719-0155	FAX.052-712-3077
大阪営業所 営業課	₸550-0015	大阪市西区市坦江2-9-22	TEL.06-6536-0671	FAX.05-6535-4020
大阪営業所 コマーシャルは	〒550-0015	大阪市西区南坦江2-9-22	TEL.06-6536-1667	FAX.05-6536-4020
広島営業所	T730-0831	広島市中区江波西1-7-16 リラハイツ	TEL.082-293-0075	FAX.082-293-0076
高级营养所	〒761-8032	高松市和市町1035-7	TEL.087-881-9344	FAX.087-881-9342
初国含菜所 含菜煤	〒812-0042	福国市博多区位2-1-4	TEL.092-411-1202	FAX.092-411-1209
福国営業所 コマーシャルほ	T812-0042	福岡市博多区登2-1-4	TEL.092-411-1254	FAX.092-411-1209
海外事業部	T102-0071	東京都千代田区當士見1-4-6	TEL.03-3264-8692	FAX.03-3264-6385
ストロボクリニック舒太舒	T102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3234-5081	FAX.03-3234-1356