


注意




■転倒を防ぐためスタンド等は十分な保持力のあるものを使用してください。荷重点が移動するため、バルンサー-Nを併用し、砂袋などの重りで転倒防止を行い、安全を確認してから使用してください。



2. ストッパーレバーを締めた角度で取り外します。
プラスドライバーでネジを反時計回りに回して取り外します。




3. ①.ストッパーレバーを取付軸に戻します。
このとき、レバーをゆるめた角度で取り付けます。(ネジはまだ組付けないでください。)
②.ストッパーレバーを締まる方向にポールが止まる位置まで押し込みます。
■強く押し込むと、ポールの変形、ストッパーレバー破損の恐れがあります。ご注意ください。



ストッパーレバーの再調整

■ ストッパーレバーを締めてもポールの長さが保持されなくなった場合はレバーの再調整をおこなうことで、保持力を復活させることができます。

1. ストッパーレバーを締めます。
レバーを締まる方向に止まる位置まで押し込みます。



4. 再度、ストッパーレバーを取付軸から取り外し、ポールに最も寄る角度で取付軸に取り付けます。最後にネジを組付けてストッパーレバーを固定してください。

